

ISTRUZIONI HANHART DELTA E200 (Procedura per programmare un countdown)

PREMESSA

- Il cronometro HANHART DELTA E 200, è da molti considerato, l'accessorio per le gare di regolarità, avente il miglior rapporto qualità prezzo.
- L'ampio display, la cassa ergonomica, la resistenza all'acqua, le numerose funzioni, la generosa memoria, l'affidabilità dei suoi tasti, la possibilità di collegarsi, grazie alle prese esterne, a pulsanti di start, fotocellule e pressostati, nonché il prezzo, estremamente contenuto, lo rendono assolutamente unico nel suo genere.

CARATTERISTICHE

- Orologio sempre acceso con durata della pila alcalina di circa 6 anni
- Errore accertato inferiore a 10 centesimi nelle 24 ore alla temperatura di 20° C.
- Possibilità di registrare fino a 65 tempi ed intertempi, o 65 orari di transito e relativi intertempi. (Molti, in gara, lo usano, in abbinamento agli strumenti di scansione, per registrare l'orario di transito e poterlo poi confrontare con quello dei cronometristi)
- Possibilità di effettuare un count down ripetitivo, con o senza scansione sonora, durante gli ultimi 5 secondi.

PRECISAZIONI

- L'ora (TIME) che l'orologio riporta, è sincronizzabile manualmente, ed all'atto pratico è da considerare come un registro a parte, così come giorno, mese ed anno;
l'altro registro, è utilizzato per le diverse funzioni, **ma sempre e soltanto una alla volta** :
 1. LAP ed S – LAP = Cronometro a salire
 2. TIME = orario preciso, con possibilità di sincronizzazione elettrica
 3. CD = count down ripetitivo
 4. PACER = colpi al minuto (canottaggio)

E' consigliabile attribuire a ciascun cronometro un numero progressivo.

Per incrementare sensibilmente il livello acustico della scansione sonora è possibile, dopo aver rimosso il guscio posteriore della cassa, praticare un foro del diametro di 4 mm., rinunciando ovviamente all'impermeabilità del cronometro.

PROCEDURA

1. Premere contemporaneamente i tasti GRIGIO e ROSSO = RESET
2. Premere 5 volte il tasto ROSSO
3. per raggiungere la funzione **CD = COUNT DOWN**
4. Premere il tasto BLU (SET), per far lampeggiare le cifre ed il tasto NERO per programmare la durata della Prova Speciale.
5. Confermare il tempo, con **2** pressioni del tasto ROSSO.
 - La prima di conferma, con apparizione del segno meno (-)
 - **La seconda per abilitare la scansione sonora durante gli ultimi 5 secondi**, evidenziata dalla scritta CD divenuta intermittente.
6. L'avviamento **deve avvenire**, tramite pressione del tasto GRIGIO = START.
7. La lettura del cronometro, durante il count down, deve essere fatta **considerando la presenza dei centesimi**. Es. 7.99 deve essere letto e scandito **8**; così come 6.99 = **7**, per evitare di ultimare la Prova Speciale con 1 secondo di anticipo.

Al termine del COUNT DOWN, tramite lo stesso tasto GRIGIO = START, il conteggio, che è ripetitivo, **DEVE ESSERE FERMATO**.